

# GO-TCHA

for Pokémon GO

## Instrukcja obsługi


### Dziękujemy za zakup Go-tcha do Pokémon Go!

Ciesz się z Pokémon Go w ruchu bez spoglądania na swój smartfon.

### Co jest w zestawie?

Wraz z Go-tcha do Pokémon Go otrzymasz:

- 1x urządzenie USB Go-tcha
- 1x opaska na nadgarstek
- 1x kabel ładowarka USB



### Podłączenie Twojego Go-tcha

Aby połączyć Twój Go-tcha do aplikacji **Pokémon Go**:

- Otwórz aplikację **Pokémon Go**
- Wejdź do głównego menu (Main Menu)
- Wejdź w ustawienia (Settings)
- Wejdź w ' **Pokémon Go Plus** '
- Naciśnij przycisk na swoim Go-tcha, aby zostało rozpoznane przez aplikację Pokémon Go
- Naciśnij urządzenie, które wyświetli się pod ' **Available Devices** '

## Korzystanie z Go-tcha – łapanie ręczne

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację w celu pokazania nowego/zduplikowanego Pokémona w pobliżu
- Naciśnij przycisk/ekran, aby złapać Pokémona
- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym złapaniu
  
- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację w celu pokazania Pokéstopu w zasięgu
- Naciśnij przycisk na Go-tcha, aby zebrać przedmioty z Pokéstopu
- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym zebraniu przedmiotów oraz ile przedmiotów zostało zebranych

Zobacz 'Ekran Go-tcha' na stronach 4 – 6 tej instrukcji, gdzie znajduje się pełny przewodnik po wyświetlanych animacjach.

## Korzystanie z Go-tcha – łapanie automatyczne

Aby włączyć funkcję automatycznego łapania (**Auto-catch**), naciśnij przycisk Go-tcha, aż zostanie wybrana opcja ' **Auto-catch ON** '.


Gdy masz włączoną funkcję automatycznego łapania:

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym złapaniu Pokémona
- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym zebraniu przedmiotów z Pokéstopu oraz ile przedmiotów zostało zebranych

Aby wyłączyć funkcję automatycznego łapania naciśnij i przytrzymaj przycisk Go-tcha, aż zostanie wybrana opcja ' **Auto-catch OFF** '.

## Ładowanie Go-tcha

Go-tcha ładuje się przez USB. Po prostu wyciągnij urządzenie USB Go-tcha z opaski na nadgarstek, wsuń do ładowarki i podłącz do USB.



Po pełnym naładowaniu podłącz z powrotem Go-tcha do opaski. Pełne ładowanie trwa około 1 godzinę i wystarcza na około 12 godzin ciągłej pracy. Czas czuwania wynosi około 48 godzin.

**WAŻNE** Sprawdź, czy Go-tcha jest poprawnie podpięty do ładowarki – pchnij zdecydowanie Go-tcha do slotu, by mieć pewność dobrego podłączenia. Po poprawnym podłączeniu możesz sprawdzić, czy Go-tcha jest ładowany naciskając ekran. Pojawi się animacja potwierdzająca ładowanie urządzenia. Jeśli wyświetlają się jakiegokolwiek animacje, poczekaj, aż animacja zniknie i ekran będzie pusty – teraz naciśnij przycisk w celu wyświetlenia animacji potwierdzającej ładowanie.

Jeśli animacja się nie pojawia, Twój Go-tcha nie jest ładowany.

### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Upewnij się, czy Go-tcha jest zdecydowanie podłączony do ładowarki i powtórz powyższe kroki.

Ładowarka jest zrobiona z miękkiego materiału i może stracić swój kształt – jeśli urządzenie Go-tcha wydaje się luźne po podłączeniu lub animacja ładowania się nie wyświetla, wtedy delikatnie ściśnij boki ładowarki do środka i ponownie podłącz Go-tcha – jeśli animacja ładowania nadal się nie wyświetla, powtórz czynności. Upewnij się, że port USB dostarcza nieprzerwanie prądu. Wiele urządzeń z trybami oszczędzania energii wyłączają porty USB, kiedy żadne urządzenie USB nie jest podpięte.

Mimo, że Go-tcha ładuje się z portu USB, nie jest widoczne jako urządzenie USB. Niektóre Power banki również mogą przestać ładować, kiedy urządzenie USB nie jest widoczne.

## Ekrany Go-tcha – łapanie i złapane Pokémony



Auto-catch  
ON



Auto-catch  
OFF



Auto-catch  
tylko nowych  
Pokémonów – ON



Auto-catch  
tylko nowych  
Pokémonów – OFF



Nowy  
Pokémon  
znaleziony



Duplikat  
Pokémona  
znaleziony



Oczekiwanie



Pokémon  
złapany



Pokémon  
nie złapany

## Ekran Go-tcha – Pokéstopy



Automatyczne zbieranie Pokéstopów  
Włączone



Automatyczne zbieranie Pokéstopów  
Wyłączone



Pokéstop w zasięgu



Pokéstop poza zasięgiem



Przedmioty zebrane



Przedmioty nie zebrane



Ilość przedmiotów  
x2



Ilość przedmiotów  
x3



Ilość przedmiotów  
x4



Ilość przedmiotów  
5+

## Ekran Go-tcha – inne alerty



Ekran Startowy



Brak Pokéballi



Otwórz dziennik aby zobaczyć niezłapane Pokémony



Urządzenie sparowane



Urządzenie nie sparowane



Wibracje  
Włączone



Wibracje  
Wyłączone



Ładowanie  
\*patrz uwagi na str. 3



**TEN PRODUKT NIE JEST SPONSOROWANY, APROBOWANY ANI ZATWIERDZONY PRZEZ FIRMĘ POKÉMON LUB NIANTIC.**

Urządzenie wymaga smartfona zgodnego ze standardem Bluetooth i zainstalowanej aplikacji Pokémon GO. Kompatybilny z iPhone® 5 / 5c / 5s / SE

/ 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus / 7/7 Plus z zainstalowaną wersją iOS Ver. 8-10. Zgodny z urządzeniami z Androidem o pojemności 2 GB lub więcej, Bluetooth Smart (Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej) i Android Ver. 4.4-6.0.

**Zapraszamy na strony internetowe:**

**[www.go-tcha.pl](http://www.go-tcha.pl) oraz [www.go-tcha.com.pl](http://www.go-tcha.com.pl)**

Żadnej części niniejszej instrukcji nie wolno powielać, zapisywać w systemie wyszukiwania ani przysyłać jakimkolwiek sposobem, elektronicznym, mechanicznym, fotokopiowania, nagrywania lub innym, bez zezwolenia firmy holandpoland Donata Wypchło.